

Continue











## Samsung dishwasher manual dw80r2031us

Setting up your DW80 R2031 Series Dishwasher This manual provides essential information on installing and using your new Samsung dishwasher. 1. After loading your dishes, inspect the nozzles to ensure none interfere with them. 2. The Touch controls provide convenient operation with a simple design. Secure control buttons by activating the Control Lock feature. 3. Adjust the upper rack height for larger plates and accommodate lower racks with more space available. 4. Load larger items like pans downwards and smaller cups and stemware into the upper rack. 5. Place cutlery items separately in spoon stands to avoid chipping and discoloration. 6. Use dishwasher detergent according to the selected cycle, adding the right amount for optimal performance. 7. Ensure liquid rinse aid is used as recommended for better cleaning results. 8. Regularly clean your dishwasher's exterior with a soft cloth to remove spills and dust, and maintain its performance by cleaning the filter regularly. Troubleshooting your dishwasher: CHECK THESE POINTS IF YOUR DISHWASHER IS NOT WORKING PROPERLY. \*\*Common Issues and Solutions\*\* If the door is not closed completely, make sure it's latched shut. If no cycle is selected, choose a suitable one. Ensure the power cable is properly connected. If it still won't start, refer to page 24. \*\*Possible Causes for Specific Problems\*\* \* Leaves glasses with a dull film: Underload the dishwasher and use a rinse aid to minimize this issue. \* Aluminum dishes in the wash load can cause this problem; remove them to solve the issue. \* Clogged nozzle holes can lead to poor performance; clean them according to page 20. \* If the nozzle doesn't rotate smoothly, check if it's blocked by a dish or pot. Rotate your dishes properly before starting the cycle. \*\*Error Codes and Solutions\*\* If you encounter any error codes not listed above, call 1-800-SAMSUNG (726-7864) for assistance. \*\*Environmental Considerations\*\* Your dishwasher is made from recyclable materials. When disposing of it, follow local waste disposal regulations. Disconnect the power cable to prevent accidental connection to a power source. Remove the door to avoid trapping animals or small children inside. Veuillez vérifier les conditions importantes avant d'installer votre lave-vaisselle Samsung. Le manuel contient des informations essentielles sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. \*\*CONSEILS DE SECURITE\*\* \* N'élevez pas les objets en plastique sans la mention "Lavable au lave-vaisselle" (ou équivalent). \* Évitez d'appuyer sur le bord chauffant pendant ou après l'utilisation. \* Ne touchez pas l'élément d'aération pendant ou immédiatement après utilisation. \*\*INSTALLATION ET UTILISATION\*\* \* Familiarisez-vous avec les fonctions de votre lave-vaisselle et restez vigilant lors de son utilisation. \* Évitez de mettre des substances inflammables dans le lave-vaisselle. \* N'installez pas le lave-vaisselle endommagé, contactez le service client Samsung. \*\*TABLEAU DE COMMANDE\*\* \* Le bouton Power (Marche/Arrêt) permet d'allumer ou de éteindre l'appareil. \* Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le cycle approprié en fonction du type de vaisselle. \* Appuyez sur Start (Démarrer) pour démarrer un programme, et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour annuler. \*\*SELECTEUR DE PROGRAMME\*\* \* Le sélecteur de programme permet de sélectionner le cycle approprié en fonction du type de vaisselle. \* Utilisez les programmes Auto (Automatique), Normal, Heavy (Intensif) et Hi-Temp Steam Wash (Lavage à vapeur haute température). \*\*CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES\*\* \* N'installez jamais votre appareil sur une plateforme ou une structure fragile. \* Faites appel au manuel d'installation avant de pouvoir utiliser votre lave-vaisselle. To use your Samsung dishwasher, follow these steps: 1. Open the door and load the dishes (see page 14). Distribute them evenly between the upper and lower racks, except if you've selected the Lower Rack option. 2. Remove any leftover food before placing the dishes in the FlexLoad racks. 3. Once the dishes are loaded, use the touch commands to easily operate the dishwasher. These commands are intuitive, easy to clean, and feature a simple design. Adjusting the upper rack height: \* You can adjust the upper rack to accommodate larger plates in the lower rack. \* The lower rack can hold 12-inch (30 cm) diameter plates, while the upper rack can hold 8-inch (20 cm) diameter plates. Loading the lower rack: \* This section is designed for tableware, bowls, plates, casserole dishes, lids, and serving platters. \* Load large objects (pots, casserole dishes) with the interior facing down. \* It's recommended to load cups, glasses, and mugs separately to prevent scratching or discoloration. Using the utensil holder: \* The utensil holder is divided into two compartments. Place each utensil separately in its support to prevent scratching or discoloration. \* You can use the utensil holder with the cover open (see illustration). Cleaning and maintenance: \* Regular cleaning helps maintain your dishwasher's performance, reduces repairs, and extends its lifespan. Cleaning the exterior: \* Clean any splashes immediately. \* Use a soft cloth and mild soap to gently clean the control panel. \* Remove all debris from the filter and rinse it under running water. \* Reassemble the filter in the reverse order of disassembly, replace the filter cartridge, and turn it clockwise as indicated until it clicks shut. Central spray arm: \* Pull out the upper rack and remove it. \* Check if the central spray arm is clogged with food particles. \* If necessary, remove the spray arm. To do this, loosen the nut, remove it, and take out the spray arm. \* Program selection: + Auto (Automatic) + Heavy (Intensive) + Express 60 + Normal + Pre-wash + Rinse Gracias por su compra de este producto Samsung. Este manual contiene información sobre la instalación, uso y cuidado de su lavavajillas. ### Desembalaje y configuración Desembale su lavavajillas y comprobación de piezas. Activar el panel de control y seleccionar el ciclo deseado. ### Cumplimiento de los requisitos de instalación Asegúrese de que la instalación sea segura para evitar riesgos de incendio o lesiones personales. ### Uso básico Guíe sus pasos para utilizar su lavavajillas de manera segura y eficiente: \* No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "seguros para el lavavajillas". \* No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso. \* Mantenga su detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños. ### Selección de ciclos Elige el ciclo adecuado según el nivel de suciedad de sus platos: \* \*\*Ciclo Expresar\*\*: detección automática del nivel de suciedad. \* \*\*Ciclo Pesado\*\*: para platos muy sucios y con suciedad pesada. \* \*\*Ciclo Normal\*\*: para platos ligeramente sucios. ### Configuración avanzada Iniciar un ciclo pulsando el botón Inicio antes de cerrar la puerta. Cancelar un ciclo manteniendo presionado el botón de inicio durante 3 segundos o presionando el botón de encendido para apagar. ### Panel de control El panel de control se enciende y muestra la pantalla entera cuando se presiona el botón de encendido. El lavavajillas se apaga automáticamente una vez completado el ciclo seleccionado. 1. Por las partículas de alimentos se debe dejar la boquilla fuera del lavavajillas. 2. Si la limpieza es necesaria, quite la boquilla. 3. Los ciclos recomendados son: Express 60 Ciclo Auto Normal Heavy (Muy sucio). 4. La secuencia de enjuague es: Enjuague▶ Enjuague▶ Enjuague▶ Enjuague▶... 5. El problema y su causa posibles solución. 6. Los problemas que pueden ocurrir con la lavavajillas y sus causas. 7. Cómo ayudar al medio ambiente: corte el cable de alimentación, retire la puerta, etc. 8. Garantía limitada: las visitas de un técnico de servicio autorizado no están cubiertas. Sean expresaba lo tácito, y Samsung desconoce todas las garantías que incluyen, aunque no en carácter taxativo, cualquier garantía tácita de que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta, de defraudación de derechos o de que... Página 100 memorándum... Página 101 memorándum... Página 102 Escanee el código QR\* o visite [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn) para ver nuestros útiles videos y muestras en vivo. \* Requiere que el lector se instale en su smartphone. [bit.ly/samsungdishwashers](http://bit.ly/samsungdishwashers) ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? País llame al o visítenos en Inea en U.S.A... U.S.A